

Come impostare il tipo di servizio secondo UG-16

Impostare il tipo di servizio secondo UG-16 così da verificare gli spessori minimi in relazione a tale servizio.

Versione online: <https://nextgen.sant-ambrogio.it/KBo68276>

Ultimo aggiornamento: 02 set 2014

Come impostare il tipo di servizio secondo UG-16

Per impostare il tipo di servizio secondo UG-16, una volta aperto un Item selezionare il menu File > Item Properties. Nella scheda delle Item Properties, alla voce "Service", selezionare il tipo di servizio desiderato. Nel caso di scambiatori di calore sarà possibile selezionare il tipo di servizio sia per il lato tubi che per il lato mantello.

