Come impostare pressioni diverse su componenti adiacenti

Componenti appartenenti allo stesso calcolo possono essere definiti con pressioni e temperature differenti, seguendo le indicazioni riportate in questo documento.

Versione online: https://nextgen.sant-ambrogio.it/KB183379 Ultimo aggiornamento: 17 feb 2017

Le immagini utilizzate in questo articolo si riferiscono ad una versione precedente del programma. Il posizionamento delle opzioni illustrate potrebbe essere leggermente differente nella versione corrente.

A differenza di altri software, la filosofia di NextGen è quella di considerare le condizioni (sia di progetto che di prova) in primo luogo nell'interezza di un apparecchio.\

E qualora vi sia un componente che determini la modifica di una delle condizioni sopra menzionate, ad esempio la pressione di design, l'apparecchio, di default, segue questo cambiamento.

A volte però, l'utente si trova nella necessità di validare un apparecchio con componenti che lavorano in condizioni differenti tra di loro.\

Per rispondere a questi requisiti, il progettista sarebbe dunque costretto ad eseguire due calcoli distinti.

Ma, fortunatamente, NextGen offre delle possibilità alternative al default menzionato all'inizio.

Per poterne beneficiare, bisogna prima accertarsi che l'opzione che permette questo comportamento di essere sovrascritto sia attiva.

Con il mouse ci si posiziona sulla voce "Tools" della toolbar in alto, click con il pulsante sinistro e selezione della voce "Options".



A questo punto si aprirà un'ulteriore finestra, la quale consente di personalizzare nei minimi dettagli le varie fasi sia di calcolo che di reportistica oltre alle opzioni generali di NextGen.\

A noi interessa la scheda "*Components*" ed in particolare l'opzione "*Allow different pressures between adjacent pressures*", che deve essere abilitata, come si vede nello screenshot sottostante.

i) Options	?	×
造 General 🔄 Appearance 🖃 Communications 📝 Reporting 🥩 Updates 🦑 Components 🕤 Data 📳 Units		₹
Enable geometric relationships between components		
Show changes applied by the geometric relationships		
☑ Disable "Design Mode" after component editing		
Show related components when editing a component		
Allow different pressures between adjacent components		

Una volta spuntata, premete il tasto "Save", in modo da registrare l'eventuale modifica effettuata.

Attenzione perché qualsiasi cambiamento effettuato qui agisce a livello del programma in generale e quindi si può ripercuotere su tutto i progetti ed apparecchi, già creati e futuri.

Spostiamoci ora sulla parte di progettazione e carichiamo l'apparecchio.

Apriamo il componente su cui vogliamo far agire una pressione di progetto diversa e spostiamoci sulle condizioni di design.

=	🚰 General 🚺 Conditions 🔀 Geometry 🛛 🎜 External loads	🔹 Weight 📝 Reporting		
cal sh	Conditions name		Operating conditions	
rlindri	Internal pressure design temperature	7 200	€ °C	
1	Internal pressure	P 0.5	😫 MPa	
	External pressure design temperature	TExt 20	°C	
	External pressure	PExt 1.7	🖨 MPa	
	Joint efficiency	z 1		
	Corrosion allowance	c 0	mm	
	External corrosion allowance	ce 0	mm	
	Ignore liquid level			

Se prima non avevate abilitato l'opzione di cui abbiamo accennato poco prima, la proprietà "*External Pressure*" appariva in grigio con un valore in sola lettura, proprio perché quel valore veniva ereditato dalle condizioni di design dell'intero apparecchio.

Adesso invece è modificabile. Poiché il componente non risulta validato con quella pressione di design e la richiesta del cliente è di avere una pressione più bassa, impostiamo il valore corretto.

R Cylindrical shell "Cylindrical shell"

				VC	1510He. 10 H
Cylindrical shell "Cylindrical she	41"				— 🗆 ×
General General	🛱 Geometry 🛛 🏂 External loads 🛛 📣 Weight 📗	Reporting	$\leftrightarrow =$		
Conditions name		Operating conditions			
Internal pressure design tem	perature 7	200 🗘 °C		L.	
nternal pressure	F	0.5 🗢 MPa			
xternal pressure design tempe	erature TEx	20 🗘 °C			
xternal pressure	PEd	0.7 🕒 MPa	Do D	» ·	
oint efficiency	2	1			
orrosion allowance	c	0 🗧 mm			
xternal corrosion allowance	ce	0 🗧 mm			
nore liquid level	Sant'Ambrogio NextGen v. 2016.4.	1213.613 ×			
idation Information	Do you want to apply t every component ?	his change (External pressure = 0.70 MPa) to		OK Cancel	
ternal pressure	Frrors (2) Warnings (0) Report Relati	anshins (1)			Q. Expar
EP N&C 0.80 MPa EWP H&C 0.80 MPa	PropertyName	Description	Required	Actual	Reference
ernal pressure 5.65 mm		External pressure: Pr/S shall be greater than calculation pressure	1.70 MPa	0.80 MPa	
P N&C 3.29 MPa WP H&C 1.66 MPa	Thickness	External pressure:	27.01 mm	18.00 mm	EN13445-3 8.5

Cosa succede? NextGen "si accorge" che la modifica riguarda la pressione esterna del componente e richiede all'utente un'azione esplicita, ovvero quello di scegliere se modificare a cascata le condizioni di design di tutto l'item oppure mantenere i valori differenziati.\

Con questa precauzione, la scelta ricade esplicitamente sull'utente che non può effettuare questo cambiamento senza volerlo.

Scegliamo "No".

R Cylindrical shell "Cylindrical shell"							
=	🚰 General 🚺 Conditions 🕲 Geometry 📝 External loads	📣 Weight 🛛 🗹 Reporting					
cal sh	Conditions name	Operating co	nditions				
ylindri	Internal pressure design temperature	7 200	€ °C				
0	Internal pressure	P 0,5	MPa				
	External pressure design temperature	7Ext 20	€ °C				
	External pressure	PExt 0,7	MPa				
	Joint efficiency	z 1	•				
	Corrosion allowance	<i>c</i> 0	∲ mm				
	External corrosion allowance	ce 0	∲ mm				
	Ignore liquid level						

Semaforo verde, il componente è valido e le pressioni di progetto sono ora differenti e rispondenti ai requisiti iniziali.