Utilizzo della funzione Usage Factor per il calcolo della percentuale di utilizzo dei componenti

Come eseguire un'analisi quantitativa sull'uso dei componenti sottoposti a pressione tramite la funzione Usage Factor.

Versione online: https://nextgen.sant-ambrogio.it/KB497759 Ultimo aggiornamento: 04 ott 2022

Usage Factor è una funzione presente in NextGen da alcuni anni, che consente la consultazione di un grafico rappresentante la percentuale di utilizzo dei vari componenti. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra un valore massimo ammissibile e un valore attuale: ad esempio, tali valori possono essere la pressione di progetto e la MAWP.

Nell'esempio riportato in questo articolo utilizzeremo uno scambiatore di calore BEU in cui sono presenti due bocchelli sul lato mantello, uno dei quali volutamente non validato.



Calcolo di Usage Factor

Il valore espresso da Usage Factor adotta la seguente formula: U=P/Pmax*100

Pertanto, in base al contesto, avremo ad esempio la messa in relazione tra pressione interna di progetto e MAWP o MAP, oppure pressione esterna di progetto con MAEWP e MAEP.

Usage Factor nella finestra di progettazione dei componenti

Nella finestra di modifica dei componenti, è disponibile una linguetta denominata "Usage Factor": una volta che l'input per il componente è completo e che è pertanto possibile eseguirne la validazione, accedendo a tale linguetta viene visualizzato il grafico di utilizzo.



Nell'immagine superiore è visualizzato il grafico per un bocchello validato correttamente. È possibile notare che sono presenti valori distinti per:

- l'analisi del bocchello come cilindro e come apertura
- pressioni massime interne ed esterne
- pressioni massime di lavoro (MAWP) o a freddo (MAP)

I componenti sono validi se il loro fattore di utilizzo è inferiore al 100%, evidenziato dalla linea rossa. Più una colonna del grafico si avvicina alla linea del 100%, più si sta sfruttando tutto il materiale a disposizione sul componente.

Naturalmente, le considerazioni da fare variano da componente a componente e anche il grafico mostrato sarà contestuale al tipo di componente calcolato. Nel caso di un bocchello ad esempio sarà facilmente il calcolo della compensazione di apertura a determinarne la stabilità. L'obbiettivo del progettista dovrebbe essere quello di avvicinarsi al 100% in condizioni di MAWP a pressione interna, così da non apportare materiale in eccesso.



Nel secondo bocchello sono invece presenti degli errori di validazione. Il fattore d'uso del componente supera, nel calcolo dell'apertura, il 100%.

Il sistema di validazione di NextGen fornisce informazioni qualitative sullo stato di validazione di un componente: lo Usage Factor aggiunge informazioni quantitative, aiutando ad individuare quanto un componente è sottodimensionato in caso di errori ma anche sovradimensionato in caso di mancanza di errori.

Usage Factor generale e confronto tra componenti eterogenei

Tramite l'icona nella toolbar superiore è possibile aprire la finestra generale di Usage Factor.



Cliccando sull'icona evidenziata viene visualizzata la finestra seguente:

Versione: 18 nov 2024



In questa schermata è possibile inserire nel grafico uno o più componenti a scelta. Sono presenti dei pulsanti per la selezione rapida di componenti appartenenti allo stesso lato scambiatore o lato vessel.

Il valore visualizzato in questo caso è un raggruppamento di tutti i parametri visti in precedenza, che esprime il caso peggiore di carico sul componente.

I bocchelli, essendo presenti come cilindri e come aperture, sono contraddistinti da una serie di asterischi nel caso del calcolo come apertura

Dal grafico riportato in esempio si può dedurre quali componenti risultano sottodimensionati (il bocchello visto in precedenza) così come quali risultano sovradimensionati (in questo caso sono i tratti cilindrici di alcune flange long welding neck).

È infine possibile impostare un'opzione per colorare gli elementi della vista 3D in accordo al fattore di utilizzo di ciascun componente: verranno utilizzate diverse gradazioni di verde e di rosso.



Stampa dei valori relativi allo Usage Factor

La versione 2024.0 di NextGen introduce la possibilità di stampare i valori di Usage Factor sia in forma di riepilogo sia all'interno dei report dei singoli componenti.

Sommario

La finestra delle opzioni di stampa consente la selezione del riepilogo in forma tabellare, tabellare e grafica o la sua esclusione dal report:

Item F	Report Options		23
Header Units Components Item al	Report Options	Custom information Project: %ProjectName% Item: %ItemName% Customer: %CustomerName% Drawing: %DrawingNumber% Revision: %RevisionNumber% Date: %PrintDate%	
Ĩ	 Riso in secondary diffs Print maximum pressures summary Print weights summary Print bill of materials Print material properties Print load combinations Print wind calculation Print seism calculation Print lifting calculation Print MDMT/Impact Test summary 		
₹	Usage factor summary Do not print Only numeric results Numeric results and graph	Edit cove	

Usage factor							
Usage factor based on maximum allowable pressures							
Component	MAWP	MAP	MAEWP	MAEP			
1 - Torispherical head #1 (Torispherical head)	94.98%	66.48%	-	-			
2 - Cylindrical shell #1 (Cylindrical shell)	78.36%	54.85%	-	-			
3 - Torispherical head #3 (Torispherical head)	52.11%	36.48%	-	-			
4 - Torispherical head #2 (Torispherical head)	23.31%	16.32%	-	-			



Singolo componente

In maniera simile, nella sezione Components è possibile impostare la stampa delle informazioni di Usage Factor nei report dei singoli componenti:

c [Component report	Nottles summarie
Iten	Print validation warnings	Print positions
ы	Print validation warnings	Print positions
nen		Drint wolds over
du	After each component	Print weids sum
8	Print MDMT/Impact Test details	Print loads sum
4	Print component comments	Print transpose
5	✓ Print full material specifications	
<u>L</u>	Print numeric equations	
Head	Usage factor results Only numeric results V	
	Component description Number and name	
	Sketches	
	Print sketches in components report	
	Component sketch width: 100.00 🚔 mm 🔲 Use inches	
	Component sketch height: 60.00 🚔 mm	

